

Monteringsanvisning:

Sammansättning av stativgavel och metallsarg.

1. Pressa ihop aluminiumklämman och placera den i Stativgavelns rektangulära hål.
2. För på metallsargen på klämman.
3. Montera därefter skruvarna.
4. Spänn åt skruvarna ordentligt.
5. Justera benstativen efter önskad höjd och fixera varje ben med insexnyckel.

