

JiWa EI30-avskiljande Gas/Gasolskåp

Skåpen är avsedda för inomhusförvaring.

Löser kravet på EI30-avskiljning för gasflaskor med en sammanlagd volym om högst 250 liter. Läs mer om Myndigheten för skydd och beredskaps (MSB) författning och allmänna råd MSBFS 2020:1 på www.msb.se.

Se även våra gasskåp G30 enligt den Europeiska laboratoriestandarden 14470-2.

Skåpet är brandtestat på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut enligt testmetoden NT FIRE 017 och klarat 30 minuter.



SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) Provingar:

- Skåpet är brandtestat enligt NT Fire 017 - 30 minuter.
- Skåpet klarar Möbelfaktas extra höga krav på ytors tåligghet. SP rapport 98B1,0718 rev.
- Vålgjordhet enligt SS 83 90 30 och funktion och säkerhet utom stabilitet enligt SS-EN 1153 motsvarar FMV:s krav. SP utlåtande BTkP008963B. (Stabilitet enligt tillverkarrapport JiWa II 7171:1998).

Ventilation

Avsett att placeras mot yttervägg. Ventilation genom yttervägg utan mekanisk ventilation. Kan skåpet ej placeras mot yttervägg krävs mekanisk ventilation och då skall skåp EI 30 KEM användas (Kontakta oss för mer information). Som standard levereras skåpen med högerhängd dörr och ventilation genom rygg.

Utförande

- Skåpet är utrustat med ventilationsanslutningar som ventileras direkt ut genom yttervägg utan mekanisk ventilation.
- 2 röstosor (ILÖ 80) är placerade på skåpets rygg, en i överkant och en i nederkant.
- Hyllorna klarar 70 kg jämn belastning



JiWa EI30-avskiljande Gas/Gasolskåp

EI30 GAS1 & EI30 GAS4

Modell	Bredd	Djup	Höjd	Art.nr
EI30 GAS1	925	770	853	11101-2
EI30 GAS4	925	600	853	11104-2



EI30 GAS2 & EI30 GAS3

Modell	Bredd	Djup	Höjd	Art.nr
EI30 GAS2	925	770	1123	11102-2
EI30 GAS3	925	600	2003	11103-2



Tillbehör

Tillbehör	Art.nr
Lås	11105
Hylla, djup 770	11106
Hylla, djup 600	11107
Utdragbar hylla, djup 770	11108
Utdragbar hylla, djup 600	11109
Vagn med ramp, djup 770	11110



Utdragbar hylla



Vagn inkl. ramp

JiWa EI30-avskiljande Gas/Gasolskåp

Minsta avstånd vid placering av lösa behållare upp till 250 liter

	De lösa behållarnas totala volym (liter)	Avstånd mellan lösa behållare och						
		Byggnad i allmänhet Brännbart material eller Brandfarlig verksamhet			Stor mängd brännbart material		Utrymningsväg från svårutrymda lokaler	
		meter			meter		meter	
			EI30*	EI60*		EI60*		EI60*
Icke-publik verksamhet	0 - ≤ 60 l	0**	0	0	0**	0	0**	0
	> 60 - ≤ 250 l	3***	0	0	12	0	25	0
Publik verksamhet	0 - ≤ 250 l	3**	0	0	12	0	25***	0

Gasoltuber i JiWa EI30-avskiljande Gas/Gasolskåp

Typ: Djup 770	Gasoltyp	Vikt	Diam	Höjd	Antal	
EI30GAS1 och EI30GAS2						
Stomme, bottenmått 785x605	2012	2 kg	215 mm	230 mm	8 st	H853
	PA6	6 kg	210 mm	500 mm	8 st	H853
	P6	6 kg	300 mm	450 mm	4 st	H853
	PA11	11 kg	300 mm	615 mm	4 st	H853
	P11	11 kg	300 mm	605 mm	4 st	H853
Endast EI30GAS2	P19	19 kg	320 mm	790 mm	3 st	H1125
Gasolvagn, inv. mått 632x542						
	2012	2 kg	215 mm	230 mm	6 st	
	PA6	6 kg	210 mm	500 mm	6 st	
	P6	6 kg	300 mm	450 mm	2 st	
	PA11	11 kg	300 mm	615 mm	2 st	
	P11	11 kg	300 mm	605 mm	2 st	
Hylla utdragbar, inv. mått 659x555						
	2012	2 kg	215 mm	230 mm	6 st	
	PA6	6 kg	210 mm	500 mm	6 st	
	P6	6 kg	300 mm	450 mm	2 st	
	PA11	11 kg	300 mm	615 mm	2 st	
	P11	11 kg	300 mm	605 mm	2 st	
Typ: Djup 600	Gasoltyp	Vikt	Diam	Höjd	Antal	
EI30GAS3 och EI30GAS4						
Stomme, bottenmått 785x435	2012	2 kg	215 mm	230 mm	6 st	
	PA6	6 kg	210 mm	500 mm	6 st	
	P6	6 kg	300 mm	450 mm	2 st	
	PA11	11 kg	300 mm	615 mm	2 st	
	P11	11 kg	300 mm	605 mm	2 st	
Endast EI30GAS3	P19	19 kg	320 mm	790 mm	2 st	